

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://altairslr.nt-rt.ru> || aiz@nt-rt.ru

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИБОРА PN 1



ОПИСАНИЕ

Циклический таймер ALTAIR PN 1 - это таймер с переключателем, очень простой и очень экономичный. Питание нагрузки идет прямо от разъема.

Два потенциометра контролируют время работы и время паузы. Цикл работы-паузы альтернативно повторяется, пока PN 1 находится под напряжением.

ОПИСАНИЕ

Циклический таймер ALTAIR PN 1 - это чрезвычайно простой и экономичный таймер с переключателем.


Питание подается прямо от точки подключения.

Два потенциометра контролируют время работы и время отключения.

Цикл работы и паузы повторяется попеременно в течение всего периода подачи питания на PN 1.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


- Кнопка тестирования
- С разъемом DIN 43650
- Время работы и время паузы
- Регулируемый сквозной потенциометр

A1**PN 1**

**ЦИКЛИЧЕСКИЙ
ТАЙМЕР
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПРИБОРА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер	ABS
Степень защиты	IP 65
Размеры	50,7 x 84,7 x 28 mm
Подключения	DIN 43650A / ISO440
Температура / температура	-15° ÷ 50° [C]
потребляемая мощность / питание	230 VAC (± 10%) 50/60 Hz 110 VAC (± 10%) 50/60 Hz 24 VAC (± 10%) 50/60 Hz
Выходное напряжение	Fixed, like Input Voltage Fest und gleich wie die eingangsspannung
Номер выхода	1
Текущий	4 mA max
Сетевой предохранитель	Recommended nr. 1 fuse 1A rapid Empfohlen nr. 1 elektische sicherung 1A abgebrochen
Время импульса	2 ÷ 20 sec.
Время ручной паузы	5 ÷ 40 min

РАЗМЕРЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93